



## ZADATAK 2

OBRADNI SISTEM:  
DEBLJAČA

## 1.1.1 Mogućnosti obrade na mašini

Debljača služi za:

- **Dimenzionisanje debljine i širine detalja od masiva.**




## 1.1.2 Mašina

### a) Opšti podaci

- ❖ naziv:
- ❖ proizvođač:
- ❖ tip:
- ❖ broj radnih glava:

## b) geometrijski sistem

- ❖ radni prostor mašine,
  - ❖ geometrijske karakteristike mašine
  - ❖ početna tačnost mašine
- 
- ❖ Radni prostor mašine (skica)  
... je određen preko skupa geometrijskih parametara koji definišu krajnje položaje pokretnih i nepokretnih elemenata obradnog sistema








## ❖ geometrijske karakteristike mašine

... su ograničavajući faktori obrade na pojedinom  
obradnom sistemu







- ❖ početna tačnost mašine

Početna tačnost mašine nije utvrđena




## c) kinematski sistem

- ❖ glavno kretanje (skica, opis i mera glavnog kretanja)





## ❖ pomoćno kretanje (skica, opis i mera pomoćnog kretanja)



## d) energetski sistem

- ❖ snage EM za glavna kretanja:
- ❖ snage EM za pomoćna kretanja:
- ❖ snage ostalih EM:

## e) upravljanje sistemom

- *Ručno*
- neposredno ručno
- pomoću šablonu
- pomoću graničnika
- *Sistem automatskog upravljanja*
  - mehani~ki sistem upravljanja pomo}u grani~nika
  - mehani~ki sistem sa upravlja~kim vratilom
  - kopirni sistem
  - sistem kontaktnog programskog upravljanja
  - sistem numeri~kog programskog upravljanja

## 1.1.3 Alat



- naziv:
- proizvođač: (naziv kataloga, strana i kataloški broj)
- opšta geometrija alata: ( $D$ ,  $d$ ,  $b$ )
- broj sečiva:
- vrsta materijala:
- geometrija sečiva: (ravni i uglovi)

**Osnovna ravan-** Pr- je ravan koja prolazi kroz posmatranu tačku glavnog sečiva, a paralelena je ili upravna na neku ravan ili osu koja je od značaja pri izradi, kontroli i oštrenju alata.

**Pr** treba da bude upravna na pravac glavnog kretanja.

**Uslovna ravan kretanja-** Pf- je ravan koja prolazi kroz posmatranu tačku glavnog sečiva, upravna je na osnovnu ravan, a paralelena je ili upravna na neku ravan ili osu koja je od značaja pri izradi, kontroli i oštrenju alata.

**Pf** treba da sadrži vektor brzine rezanja i vektor pomoćnog kretanja.

**Ravan rezanja** - Ps- je ravan koja tangira ili sadrži sečivo i upravna je na osnovnu ravan.

**Merna ravan klina** - Pm- je ravan koja je upravna na ravan rezanja i na osnovnu ravan.

**Leđni ugao –  $\alpha$**  – je ugao između leđne površine i ravni rezanja, mereno u mernoj ravni klina.

**Grudni ugao –  $\gamma$**  – je ugao između grudne površine i osnovne ravni, mereno u mernoj ravni klina.

**Ugao klina –  $\beta$**  – je ugao između leđne i grudne površine, mereno u mernoj ravni klina.


**Ugao rezanja –  $\delta$**  – je ugao između leđne površine i ravni rezanja, mereno u mernoj ravni klina.

**Napadni ugao –  $\kappa$**  – je ugao između ravni rezanja (Ps) i uslovne ravni kretanja (Pf), mereno u osnovnoj ravni (Pr).

**Ugao napada sečiva-  $\lambda$**  - je ugao između sečiva i osnovne ravni (Pr) mereno u ravni rezanja (Ps).

## 1.1.4 Pomoćni pribor

- a) namena: (služi za pozicioniranje i stezanje obrtka)
- b) vrsta materijala:
- c) geometrija:



## 1.1.5 Pripremak

- a) vrsta materijala:
- b) vlažnost:
- c) dimenzije:
- d) skica:

# 1.2 Režimi obrade

1.2.1 Broj obrtaja

1.2.2 Brzina pomoćnog kretanja

1.2.3 Dubina rezanja

## 2. Proces obrade

### 2.1 Podešavanje sistema

a) tehničko-tehnološko podešavanje  
mašine (skice i opis)

## b) proces obrade

-baziranje (bazne površine, pritisne površine, površine koje se obrađuju)

## 2.2 Proračun snage

**Kod pravolinijskog rezanja**

$$F_1 = k_c \cdot b \cdot \sqrt{h_s}$$

$$P_k = F_1 \cdot V$$

$$P_{uk} = (1.15 \div 1.3) \cdot P_k$$

# Kod rotaconog kretanja alata

$$P_k = M \cdot \omega \quad [W]$$

$$\mathcal{Z}_e = \frac{z \cdot \varphi_e}{360}$$

$$M = F_o \cdot r \quad [Nm]$$

$$\omega = \frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60} \quad \left[ \frac{rad}{s} \right]$$

$$\cos \varphi = \frac{r - a}{r}$$

$$F_o = F_1 \cdot \mathcal{Z}_e \quad [N]$$

$$F_1 = k_c \cdot b \cdot \sqrt{h_s}$$

❖ po Šlezingeru  $\varphi_e < 30^\circ$

$$h_s = u_z \cdot \sqrt{\frac{a}{D}} \quad [mm]$$





$$u_z = \frac{1000 \cdot u}{n \cdot z} \quad \left[ \frac{mm}{zubu} \right]$$


po Kavalijeru  $\varphi_e > 30^\circ$

$$h_s \cdot b \cdot l_b = a \cdot b \cdot u_z$$

$$l_b = \frac{D \cdot \pi \cdot \varphi}{360} \quad [mm]$$

$$h_s = \frac{a \cdot u_z}{l_b} \quad [mm]$$





## 2.2 Funkcije obradljivosti

- ❖ Sila rezanja  $F_1 =$
- ❖ Snaga rezanja  $P_1 =$